

Quadro

SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJAK

Upute za uporabu



CE

SSC-6004-06VC
SSC-6004-06VC Silver

Hrvatski

Poštovani kupci,

Naš cilj je ponuditi kvalitetne proizvode u skladu s Vašim očekivanjima koji su proizvedeni u modernim pogonima pri čemu posebnu pažnju posvećujemo ispitivanju kvalitete.

Ovaj priručnik je pripremljen kako bi Vam pomogao u uporabi ovog kućanskog aparata koji je proizведен najsuvremenijom tehnologijom, uz sigurnost i maksimalnu učinkovitost.

Prije uporabe aparata, pažljivo pročitajte ove upute koje sadrže osnovne informacije za pravilno i sigurno postavljanje, održavanje i uporabu, a za montiranje aparata obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

Ova uputa je univerzalna za više modela. Može se dogoditi da vaš model ne posjeduje sve funkcije koje su opisane u ovoj uputi.

Izjava o sukladnosti

Izjavljujemo da su naši proizvodi u skladu s primjenjivim Direktivama, Odlukama i Uredbama Europske unije te zahtjevima navedenima u spomenutim standardima.






SADRŽAJ

- 1 - Opis i dimenzije proizvoda
- 2 - Upozorenja
- 3 - Postavljanje i priprema za uporabu
- 4 - Način uporabe proizvoda (štедnjaka)
- 5 - Čišćenje i održavanje
- 6 - Servisiranje i prijevoz
- 7 - Energetska učinkovitost i tehničke karakteristike

1. DIO: OPIS I DIMENZIJE PROIZVODA

OPIS:



Popis dijelova:

- 1- Poklopac štednjaka
- 2- Površina za kuhanje
- 3- Upravljačka ploča
- 4- Ručka na vratima pećnice
- 5- Poklopac ladice (opcija)
- 6- Nivelirajuća nogica
- 7- Vrata pećnice
- 8- Posuda za pečenje
- 9- Žičana rešetka
- 10- Gornji grijač
- 11- Poklopac ventilatora
- 12- Svjetlo pećnice
- 13- Grijača ploča
- 14.-Vitrokeramička grijača ploča

MODEL	DIMENZIJE (cm)
SSC-6008-04VC Silver	60*60*85 / 60*60*90

2. DIO: UPOZORENJA

PRIDRŽAVAJTE SE SVIH VAŽNIH SIGURNOSNIH MJERA I PROČITAJTE U POTPUNOSTI OVE UPUTE ZA UPORABU PRIJE NEGO KRENETE KORISTITI OVAJ UREĐAJ. SPREMITE OVU UPUTU NAZNANO MJESTO KAKO BI JE U SLUČAJU POTREBE MOGLI PONOVNO KORISTITI.

OVA UPUTA NAMIJENJENA JE ZA VIŠE MODELA. VAŠ UREĐAJ MOŽDA NEĆE IMATI SVE FUNKCIJE I SPECIFIKACIJE OPISANE UVIM UPUTAMA.

OBRATITE PAŽNJU NA BROJČANE VRIJEDNOSTI NA UREĐAJU I UPUTAMA.

Opće sigurnosne mjere

- Ovaj uređaj je dizajniran i namjenjen za uporabu u domaćinstvu i ne smije se koristiti u druge svrhe kao što je uporaba u profesionalne svrhe, uporaba u neodgovarajućem prostoru ili u svrhu grijanja prostora.
- Ovaj aparat nije namjenjen da ga koriste djeca mlađa od 8 godina i osobe sa umanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje znanje i iskustvo za korištenje aparata, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako od nje nisu dobile poduku o uporabi aparata i opasnostima kojma mogu biti izložena. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje uređaja ne smije se povjeriti djeci bez nadzora.

UPOZORENJE: Neki dijelovi za vrijeme rada uređaja mogu biti jako vrući. Nemojte dodirivati vruće dijelove uređaja. Djecu mlađu od 8 godina uvijek držite podalje od uređaja bez obzira da li su pod stalnim nadzorom. Malu djecu uvijek treba držati podalje od uređaja.

2. DIO: UPOZORENJA

- **UPOZORENJE:** Nemojte ostavljati uređaj u radu bez nadzora. Velika vručina potpomognuta mastima ili uljima može uzrokovati požar. U slučaju zapaljenja ulja ili masti, NIKADA nemojte gasiti vatru vodom. Za gašenje požara koristite krpnu ili prekrivač kako bi spriječili dovod kisika na vatru i odmah isključite uređaj.
- **UPOZORENJE:** Opsanost od izbijanja požara: nemojte stavlјati ili ostavljati predmete na površinama za kuhanje ili pečenje.
- **UPOZORENJE:** U slučaju bilo kojeg oštećenja, napuknuča ili loma površine, odmah isključite ploču sa napajanja kako bi spriječili opasnost od električnog udara. Odmah kontaktirajte ovlašteni servis.
- Za ploče koje imaju ugrađeni zaštitni poklopac, prije otvaranja poklopca uklonite sve predmete ili hranu kako se oni nebi prevrnuli ili prolili. Prije zatvaranja poklopca, pričekajte da se ploča potpuno ohladi.
- Uređaj nije namjenjen za priključenje na vanjske automatske električne sklopke ili timere.
- **UPOZORENJE:** Kako bi spriječili prevrtanje uređaja, pričvrsna pločica koja osigurava uređaj od prevrtanja mora biti postavljena.
- Za vrijeme uporabe uređaja, prostor pećnice je vruč. Vručina ostaje neko vrijeme i nakon isključenja uređaja. Nemojte dodirivati vruće površine unutar pećnice.
- Za vrijeme uporabe, u nekom periodu rada, ručka vrata

2. DIO: UPOZORENJA

pećnice može biti vruča.

- Za čišćenje staklene površine vrata ili drugih površina uređaja nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva, oštре ili metalne nožiće ili patule. To može urokovati ogrebotine na staklu ili oštećenje površine uređaja.
- Nemojte koristiti parne čistače za čišćenje uređaja.
- **UPOZORENJE:** Budite sigurni da je isključeno napajanje uređaja prije promjene lampice u prostoru pećnice, kako biste izbjegli opasnost od električnog udara.
- **OPREZ:** Dostupni dijelovi mogu biti vrući za vrijeme kuhanja ili pečenja. Malu djecu treba držati podalje od uređaja.

- Ovaj uređaj je proizведен u skladu sa lokalnim i internacionalnim harmoniziranim standardima i regulativama.
- Ugradnja, održavanje i servis uređaja mora biti izveden od strane ovlaštenog servisera. Neispravna instalacija, ugradnja i održavanje uređaja mogu izazvati nezgode i opasne situacije. Ne koristite dijelove i priključke koje nisu preporučene od strane proizvođača uređaja, jer oni mogu biti uzrok nezgoda i nepravnosti na uređaju.
- Prije ugradnje uređaja, provjerite da su distribucijski uvjeti vašeg lokalnog distributera plina i električne energije (vrsta i pritisak plina, napon i frekvencija) potpuno sukladni sa vašim uređajem. Točni podaci o tipu i ugođenosti uređaja nalaze se na natpisnoj pločici sa stražnje strane uređaja.

OPREZ: Ovaj uređaj je namijenjen samo za kuhanje. Ne smije se koristiti za druge namjene, na primjer za grijanje prostora.

- Nemojte premještati ili pomicati uređaj držeći ga za vrata ili ručku vrata.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za spajanje na uređaj za pražnjenje produkata sagorijevanja. Osobitu pažnju treba posvetiti važnim zahtjevima u pogledu prozračivanja. Uređaj treba biti postavljen i priključen na instalaciju prema pravilima i u skladu sa važećim standardima i regulativama u zemlji ugradnje uređaja. Posebnu pažnju posvetite zahtjevima za prozračivanje prostorije u kojoj je uređaj smješten.

2. DIO: UPOZORENJA

- Ukoliko unutar 15 sekundi nije došlo do paljenja plinskog plamenika, zaustavite operaciju paljenja plamenika, otvorite vrata pećnice i pričekajte najmanje 1 minutu prije ponovnog paljenja plamenika.
- Ove upute su važeće jedino za uređaj označen oznakom zemlje za koju je namjenjen. Ukoliko se oznaka ne podudara sa zemljom ugradnje, dobro proučite i tehničke upute koje sadrže sve neophodne instrukcije o modifikacijama koje je potrebno provesti kako bi se uređaj prilagodio zemlji ugradnje.
- Uvijek poduzmite sve sigurnosne mjere kako bi osigurali sigurnu uporabu uređaja. Obratite pažnju na staklene dijelove (ukoliko postoje) koji se mogu razbiti. Budite oprezni prilikom čišćenja i rukovanja staklenim dijelovima koji se mogu razbiti. Oprezno rukujte sa priborom i posudama koje stavljate kako se staklo nebi razbilo.
- Prilikom postavljanja uređaja, pripazite da kabel napajanja nije priklješten. Ukoliko je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti. Za zamjenu kabela napajanja, molimo kontaktirajte ovlaštenog servisera, kako bi izbjegli opasnost od električnog udara.
- Dok su vrata pećnice otvorena, ne dopustite da se djeca penju na vrata ili sjede na njima.

Instalacijska Upozorenja

- Nemojte koristiti uređaj prije nego što ga u potpunosti instalirate.
- Uređaj mora biti instaliran i stavljen u uporabu od strane ovlaštenog servisera ili druge stručne osobe. Ugradnja mora biti izvedena prema pravilima struke, u skladu sa ovim uputama i u sukladnosti sa tekućim sigurnosnim regulativama u zemlji ugradnje. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla biti uzrokovana neispravnom instalacijom uređaja i instalacijom od strane neovlaštenih i nestručnih osoba.
- Prilikom raspakiranja uređaja, provjerite da uređaj nije kojim slučajem pretrpio oštećenja prilikom transporta ili skladištenja. U slučaju bilo kakvog oštećenja ili neispravnosti uređaja, nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte ovlašteni servis. Odmah uklonite svu ambalažu (najlon, spajalice, stiropor itd.) kako bi izbjegli ugrožavanje djece i opasne situacije koje mogu nastati ukoliko se ona igraju ambalažom.
- Zaštitite svoj uređaj od atmosferskih utjecaja. Nemojte ga izlagati vanjskim utjecajima kao što su sunce, kiša, snijeg, prašina itd.
- Stjenke ormara i materijali koji okružuju uređaj moraju biti u stanju izdržati temperature od min 100 °C.

Tijekom korištenja

- Kada prvi put uključite pećnicu, osjetiti ćete određeni miris koji proizlazi iz izolacijskih materijala i grijajućih elemenata. To je potpuno normalno. Iz tog razloga, prije početka normalne uporabe pećnice, pokrenite ju praznu na maksimalnoj temperaturi u trajanju od 45 minuta. Istovremeno prozračujte prostor u kojem je uređaj instaliran.

2. DIO: UPOZORENJA

- Tijekom korištenja, vanjski i unutarnje površine pećnice će biti zagrijane. Kada otvarate vrata pećnice, odstupite korak natrag kako bi izbjegli mlaz vruće pare koja izlazi iz prostora pećnice. Postoji opasnost od opeklini.
- Ne odlažite ili stavljajte zapaljive tvari u pećnicu ili u blizini pećnice kada je uređaj u radu.
- Uvijek koristite zaštitne rukavice kada uklanjate i mijenjate hranu u pećnici.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora ukoliko za pečenje koristite mast ili ulje. Usljed zagrijavanja u pećnici, mast ili ulje se mogu zapaliti i uzrokovati požar. Nikad nemojte takav požar gasiti vodom. Kako bi ugasili takav požar, pokrijte posudu ili zdjelu pokrivačem kako bi nastali plamen ugasili spriječavanjem dovoda kisika. Odmah isključite pećnicu sa napajanja.
- Uvijek postavite tave i posude na sredinu plamenika. Ručke posuda postavite tako da nisu izložene zagrijavanju ili oštećenju.
- Ako uređaj nećete koristiti dulji vremenski period, odspojite ga sa električnog napajanja. Postavite glavnu sklopku (osigurač) u isključen položaj. Također, kada ne koristite uređaj, zatvorite plinski ventil (ukoliko uređaj koristi plin).
- Obratite pažnju da kada se uređaj ne koristi, da su sve kontrole u položaju "0" (stop).
- Police, rešetke i tave unutar prostora za pečenje prilikom izvlačenja mogu biti nestabilne i pod kutem. Pazite da ne dođe do izljevanja vrućeg ulja iz posude za pečenje.
- **OPREZ:** Uporaba štednjaka na plin u prostoriji u kojoj je istaliran proizvodi toplinu, vlagu i nuspojave izgaranja. Pazite da prostorija bude dobro prozračena, posebno kada je uređaj u radu, neka otvoru ventilacije budu slobodni ili instalirajte uređaj za mehaničku ventilaciju (napu).
- Duga i intezivna uporaba uređaja zahtjeva dodatnu ventilaciju, kao što je otvaranje prozora ili efikasniju ventilaciju kao što je ugradnja dodatnog uređaja za dovod svježeg zraka.
- Za vrijeme uporabe Gril plamenika u pećnici, obavezno držite vrata pećnice otvorenima i postavite zaštitnu masku na vratima pećnice (postavlja se između vrata i kontrolne ploče) koja je dobivena zajedno s uređajem. Nikada nemojte koristiti Gril funkciju ako su vrata pećnice zatvorena.
- **OPREZ:** Stakleni poklopac je vrlo lomljiv kada se zagrije. Obavezno isključite plamenike prije spuštaja poklopca. Uređaj i njegova površina trebaju se potpuno ohladiti prije nego spustite poklopac.
- Kada su vrata otvorena ili plitke tave izvučene, na njih nemojte stavljati nikakve predmete. Može doći do prevrtanja stvari ili oštećenja vrata.



2. DIO: UPOZORENJA

- Ne stavljajte teške ili zapaljive stvari (najlon, plastične vrećice, papir, platno ... itd) u prostor pećnice ili u ladicu ispod pećnice. To uključuje i posuđe s plastičnim priborom (npr. ručke).
- Nemojte vješati ručnike, krpe ili odjeću na aparat ili njegove ručke.

Tijekom čišćenja i održavanja

- Uvijek isključite aparat prije čišćenja ili održavanja uređaja. Nakon instalacije uređaja to možete učiniti postavljanjem glavne sklopke (osigurača) u isključen položaj.
- Nemojte uklanjati tipke na kontrolnoj ploči za vrijeme čišćenja kontrolne ploče.

**KAKO BI SE ODRŽALA UČINKOVITOST I SIGURNOST UPORABE VAŠEG UREĐAJA,
PREPORUČUJEMO VAM DA UVJEK KORISTITE ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE.**


**NAŠA PREPORUKA JE DA U SLUČAJU NEISPRAVNOSTI UREĐAJA UVJEK KONTAKTIRATE
OVLAŠTENI SERVIS.**

3. DIO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPORABU

Ovaj suvremen, funkcionalan i praktičan štednjak, proizведен pomoću najkvalitetnijih materijala i dijelova, udovoljit će svim Vašim zahtjevima. Obvezno pročitajte ove upute kako ne biste imali problema i kako biste postigli najbolje rezultate. Sljedeće informacije bitne su za pravilno postavljanje i procese rada štednjaka. Naša preporuka je da se za instalaciju uređaja obratite ovlaštenom serviseru.

3.1 INSTALACIJA ŠTEDNJAKA

- Posebnu pažnju обратите na dolje navedene informacije i upozorenja tijekom instalacije štednjaka kako bi sprječili eventualne probleme i situacije koje bi se mogle dogoditi.
- Štednjak može biti smješten u blizinu namještaja, ali pod uvjetom da prostor gdje je štednjak postavljen i visina namještaja ne prelaze visinu ploče štednjaka.
- Obratite pozornost da štednjak ne postavljate u blizinu hladnjaka i lako zapaljivih materijala kao što su zavjese.
- Preporučuje se da između stražnje strane štednjaka i zida ostavite bar 2 cm slobodnog prostora radi cirkulacije zraka.
- Namještaj koji se nalazi u blizini štednjaka mora biti proizveden od materijala otpornog na toplinu veću od 50 stupnjeva C.
- Ukoliko je visina kuhinjskog namještaja veća od posude postavljene na štednjak udaljenost namještaja od štednjaka mora biti minimalno 11 cm.
- Minimalna visina od posude postavljene na štednjak i kuhinjskog ormarića ili kuhinjske nape je 650 mm, kao što je prikazano na slici. Ukoliko posuda nije smještena na štednjak minimalna visina mora biti 700 mm.



3. DIO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPORABU

3.2 UGAĐANJE NIVELIRAJUĆIH NOGICA

Štednjak stoji na 4 podesive nivelerajuće nogice. Budući da su nogice ugođene nisko, provjerite njihovu ujednačenost prije postavljanja štednjaka. Ugađanje se provodi okretanjem nivelerajućih nogica u smjeru kazaljke na satu. Ugađanjem štednjak se može povisiti za najviše 15 mm. Kada su nivelerajuće nogice odgovarajuće ugođene, štednjak se ne smije premještati povlačenjem, nego podizanjem.

3.3 ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK I SIGURNOST

Za vrijeme izvođenja električnog priključka, obvezno se pridržavajte sljedećih uputa:

- Kabel za uzemljenje mora biti spojen na terminal za uzemljenje. Ako na mjestu postavljanja štednjaka nema odgovarajuće uzemljene električne utičnice u skladu s propisima, odmah se obratite ovlaštenom serviseru.
- Uzemljena električna utičnica mora se nalaziti u blizini aparata. Ne koristite produžni kabel.
- Kabel napajanja ne smije dodirivati zagrijane površine proizvoda.
- U slučaju oštećenja kabela, svakako se obratite kvalificiranom serviseru. Kabel smije zamijeniti samo ovlašteni serviser.
- Neispravan električni priključak može uzrokovati oštećenje proizvoda. Tako uzrokovano oštećenje nije pokriveno jamstvom.
- Štednjak je ugođen za rad na mreži od 220-240 V ili 380-415V 3N (3 faze) napona. Ako se mreža razlikuje od navedene vrijednosti, odmah se obratite ovlaštenom servisu. Električni kabel ne smije dodirivati zagrijane površine proizvoda. Električni kabel ne smije dodirivati stražnju stranu proizvoda. U suprotnom moguće je oštećenje električnog kabela. Na taj način može doći do kratkog spoja.
- Osigurač u strujnom krugu mora imati otvoreni kontakt od najmanje 3 mm, proračunate jakosti struje 32A i produljenog djelovanja.
- Uređaj je predviđen za fiksni priključak na izvor napajanja. priključak uređaja na izvor napajanja prepustite ovlaštenom serviseru.
- Osigurajte da je štednjak priključen na napajanje preko odvajajućeg osigurača koji posjeduje minimalni razmak kontakta od 3mm na svim aktivnim fazama. Takva Instalacija mora biti izvedena prema pravilima struke i važećim standardima.

3. DIO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPORABU


- Za fiksno spajanje kabela korstite tip kabela H05VV, H05V2V2 ili H05RR.
- Za fiksno spajanje kabela korstite veličinu kabela 3x2,5mm² ili 3x4mm² ovisno o snazi uređaja i uputi na stražnjoj strani uređaja.
- Ovisno o tipu modela uređaja, neki uređaji mogu biti priključeni sa posebnim utikačem (npr. Perilex ili Norplug), ukoliko je to potrebno zamjenite djelove sa originalnim rezervnim djelovima.
- Koristite 16A/400V 5 pin za Perilex utikač i 25A/250V za Norplug utikač.
- Gore navedeni utikači koriste se samo u nekim zemljama.

Snaga	Voltaža	Debljina kabela
5000-10600W	380/400/415V	5x1,5mm ²
5000-8600W	220V	3x2,5mm ²
=8600W	220V	3x4mm ²
5000-9000W	230V	3x2,5mm ²
=9000W	230V	3x4mm ²
5000-9500W	240V	3x2,5mm ²
=9500W	240V	3x4mm ²

3. DIO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPORABU

3.4 OPĆA UPOZORENJA I MJERE OPREZA

- Vaš štednjak proizведен je u skladu sa sigurnosnim uputama za električne aparate. Održavanje i popravke smije izvoditi isključivo za to ovlašteni kvalificirani stručnjak školovan od strane proizvođača. Postavljanje i popravci koji nisu u skladu sa sljedećim pravilima mogu biti opasni.
- Za vrijeme rada štednjaka dolazi do zagrijavanja njegovih vanjskih površina. Unutrašnje stijenke pećnice, dijelovi koji osiguravaju toplinu i para koja izlazi izuzetno su vrući. Čak i kada isključite štednjak, spomenuti dijelovi ostaju zagrijani još neko vrijeme. Ne dirajte zagrijane površine. Djecu držite podalje od štednjaka.
- Na ostavljajte štednjak bez nadzora kada kuhate s krutim ili tekućim masnoćama. U slučaju ekstremnog zagrijavanja, masnoće se mogu zapaliti. Zapaljenu masnoću ne polijevajte vodom. Da biste ugasili nastali plamen, posudu pokrijte poklopcom i isključite štednjak.
- Pećnica i prekidači za ugađanje topline moraju biti ugođeni, a sat pećnice programiran za pečenje u pećnici (ukoliko vaš štednjak posjeduje sat). U suprotnom pećnica neće raditi.
- Na otvorena vrata pećnice ili ladice ne stavljamte nikakve predmete. Vrata se mogu slomiti ili bi moglo doći do poremećaja ravnoteže štednjaka.
- U donju ladicu štednjaka (ukoliko je vaš model posjeduje) ne stavljamte teške ili zapaljive predmete (najlon, plastične vrećice, papir, tkaninu...).
- Kada štednjak nije u uporabi, isključite ga sa napajanja i zatvorite plinski ventil (ukoliko imate plinski štednjak). Zaštite štednjak od atmosferskih utjecaja. Ne ostavljajte ga na suncu, kiši, snijegu, prašini, itd.




4. DIO: UPORABA ŠTEDNJAKA

4.1 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Širina 60cm


Donji grijач	1100 W
Gornji grijач	1200 W
Grill	1400 W
Turbo grijач	2000 W

4.2 IZGLED I KARAKTERISTIKE KONTROLNE PLOČE




4.3 UPORABA ELEKTRČNIH PLOČA I VITROKERAMIČKIH PLOČA

Električnom pločom upravlja se pomoću okretnog prekidača sa 7 stupnjeva jačine. "0" znači da je ploča isključena. Uporaba ostalih 6 stupnjeva objašnjena je dolje.



- 1 Održavanje topline
- 2-3 Zagrijavanje slabom jačinom topline
- 4-5-6 Kuhanje – pečenje i vrenje

Gornji dio električne ploče presvučen je zaštitnim materijalom otpornim na toplinu. Prekidač električne ploče uključite na "3" i pustite kuhalo da radi 5 minuta radi sagorijevanja i učvršćivanja zaštitnog sloja prilikom prve uporabe. Za vrijeme uporabe električne ploče, koristite posude za kuhanje s ravnim i glatkim dnem. Najučinkovitiji rad električne ploče za kuhanje postiže se uporabom posuda odgovarajuće veličine i ravnog i glatkog dna. Na veliku ploču se ne bi smjele stavljati male posude jer time dolazi do gubitka topline i rasipanja energije.



Po završetku kuhanja, uvjerite se da ste okretnu kontrolnu tipku korištene grijače ploče okrenuli na "0" poziciju. Nakon što isključite štednjak, ne dodirujte ploče još neko vrijeme dok se u potpunosti ne ohlade. držite djecu podalje od štednjaka.

Nakon uporabe, očistite štednjak mokrom krpom. Ukoliko je jako prljav za čišćenje koristite vodu razrijeđenu s odgovarajućim sredstvom za čišćenje. Kako bi ubrzali sušenje, možete nakratko ponovno uključiti štednjak.

Uporaba funkcijskih prekidača pećnice

Ovaj prekidač omogućuje odabir funkcija pećnice. Funkcije i njihovi stupnjevi prikazani su u sljedećoj tablici. Osim toga, na sljedećim stranicama detaljno su objašnjene upute i uporabe.

Ovisno o modelu, neke funkcije neće biti dostupne.



Funkcija klasičnog načina kuhanja:

Upalit će se termostat i svjetla upozore nja, donji i gornji grijaći elementi počet će s radom. Funkcija klasičnog načina kuhinja emitira toplinu čime je omogućeno jednakomjerno kuhanje gornjeg i donjeg dijela hrane. To je idealno za pravljenje poslastica, torti, pečene tje stenine, lazanji i pizza. Preporučujemo 10-minutno predgrijavanje pećnice, $\text{[} \text{]}^{\text{[} \text{]}} \text{ [} \text{]}^{\text{[} \text{]}}$

$\text{[} \text{]}^{\text{[} \text{]}} \text{ [} \text{]}^{\text{[} \text{]}}$

Funkcija donjeg grijanja:

Upalit će se termostat i svjetla upozorenja, $\text{[} \text{]}^{\text{[} \text{]}} \text{ [} \text{]}^{\text{[} \text{]}}$. Funkcija donjeg grijanja idealna je za zagrijavanje hrane. Funkcija donjeg grijanja je zagrijavanje hrane, $\text{[} \text{]}^{\text{[} \text{]}}$



Funkcija gornjeg grijanja:

Upalit će se termostat i svjetla upozorenja, $\text{[} \text{]}^{\text{[} \text{]}} \text{ [} \text{]}^{\text{[} \text{]}}$. Kod ove funkcije pećnice toplina se emitira iz donjeg dijela pećnice i zagrijava hrano. Funkcija gornjeg grijanja je zagrijavanje hrane, $\text{[} \text{]}^{\text{[} \text{]}}$

4.4.4 Pribor za pećnicu

Osim pladnjeva za pečenje te rešetke za pečenje na žaru i ražnja za piletinu (opcija, ukoliko model posjeduje ražanj) koje ste dobili zajedno s pećnicom, možete koristiti i staklene posude, kalupe za kolače, posebne plitke posude prikladne za pećnicu koje možete nabaviti u trgovinama. Obratite pažnju na informacije proizvođača vezane uz proizvod. Ako koristite male posude, posudu stavite na sredinu rešetke za pečenje.

Prilikom uporabe emajliranog posuda obvezno se pridržavajte sljedećih uputa.

Ako hrana koja se priprema u pećnici ne pokriva plitka posuda u cijelosti, ili ako je hrana uzeta iz zamrzivača, ili se plitka posuda koristi za sakupljanje sokova iz pečenja, na plitkoj posudi se opažaju promjene do kojih dolazi zbog visoke temperature tijekom pečenja.

Posuda poprima prvotni izgled tek nakon što se ohladi. Radi se o normalnoj fizikalnoj pojavi zbog topline.


Vruću plitku posudu ili posudu ne stavljajte odmah na hladno mjesto ili vodu ako se radi o staklenoj posudi. Ne stavljajte ih na hladno i vlažno tlo. Stavite ih na suhu kuhinjsku krupu ili podložak i pustite da se polako ohlade. U suprotnom, staklo bi moglo puknuti. Ako želite koristiti funkciju Grill-a, preporučujemo da koristite rešetku isporučenu zajedno sa štednjakom (Ako Vaš proizvod sadrži ovaj pribor). Na taj način, masnoća koja prska i kapa neće zaprljati unutrašnjost pećnice.

Ako želite koristiti veliku žičanu rešetku, stavite plitku posudu na jednu od nižih vodilica za sakupljanje masnoće. Radi lakšeg čišćenja stavite i malo vode.

Za Grill pečenje koristite četvrtu i petu visinu, a rešetku namjastite tako da se hrana ne zalijepi za rešetku.


Pečenje na ražnju - opcija

Izvadite spojnice nakon što ste otpustili vijke i postavite pile na ražnji. Zatim, vratite spojnice na ražnji i zabodite ih u pile. Pritegnite vijke. Prije izvođenja bilo koje od radnji opisanih u nastavku, funkcija pečenja na ražnju mora biti isključena. Plitku posudu stavite na drugu policu, a držać ražnja postavite u otvore na posudi kao što je to prikazano na slici. Neki proizvodi isporučuju se s rešetkom nosačem ražnja umjesto držaća pa se posuda može staviti na prvu policu. U tom slučaju, potpornu rešetku stavite na treću visinu. Prije postavljanja vrha ražnja u otvor na stražnjoj ploči pećnice, okrenite mali metalni poklopac tako da vidite otvor.




Postavite vrh ražnja u otvor na stražnjoj ploči pećnice i čvrsto postavite vrh ražnja na potpornom nosaču ili rešetki. Vrh ražnja mora čvrsto leći u otvor.

Tijekom pečenja na ražnju, drška ražnja ne smije biti montirana, a vrata pećnice moraju biti zatvorena.



Smjestite rešetku pravilno unutar prostora pećnice, umetnute na željenu razinu vodilice i gurnite rešetku do kraja.

UPOZORENJE- Rešetku stavite na odgovarajuću vodilicu u pećnici i gurnite ju do kraja.



5. DIO: ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

5.1 ČIŠĆENJE

Prije čišćenja svi prekidači moraju biti isključeni, a štednjak potpuno ohlađen. Isključite štednjak iz napajanja.

Provjerite jesu li sredstva za čišćenje koja namjeravate koristiti prikladna i preporučena u tu svrhu od strane proizvođača. Ne koristite nagrizajuće kreme, abrazivne praške za čišćenje, debelu žičanu vunu ili tvrde alate jer biste njima mogli oštetiti površine štednjaka. U slučaju zapaljenja tekućine prolivenе po pećnici, moguće je oštećenje emajliranih površina. Odmah obrišite prolivenu tekućinu.

Čišćenje unutrašnjosti pećnice

Isključite štednjak s napajanja prije čišćenja

Unutrašnjost emajlirane pećnice najbolje se čisti ako je pećnica topla. Nakon svake uporabe pećnice, obrišite njenu unutrašnjost mekom tkaninom koju ste navlažili u vodi s deterdžentom. Zatim je još jednom obrišite mokrom krpom i na kraju suhom. S vremena na vrijeme pećnicu morate temeljito očistiti posebnom tekućinom za čišćenje. Ne koristite suha sredstva kao ni sredstva u prahu.

Čišćenje vitrokeramičke ploče

Prije početka čišćenja pričekajte da se vitrokeramička ploča u potpunosti ohladi. Sredstva za čišćenje ne smije sadržavati nikakve čestice koje bi mogle oštetiti ploču. Koristite tekuća ili kremasta sredstva za čišćenje.

Površina vitrokeramičke ploče mora se čistiti hladnom vodom i osušiti mekanom krpom, pazeći da pritom ne ostavljate nikakve ostatke sredstava za čišćenje na površini ploče. Slatku hranu očistite odmah nakon što je prolivena po ploči, tj. prije nego se ploča ohladi. Spužvice s čeličnim vlaknima mogu oštetiti vitrokeramičko staklo. Prašinu s površine ploče obrišite vlažnom krpom. Promjena boje na keramičkoj površini ne utječe na strukturu ploče kao ni na vijek trajanja vitrokeramike.

Promjena boje ploče može biti uzrokovana ne čišćenjem ostataka hrane, erozijom posuda koje koristite ili korištenjem nedozvoljenih sredstava za čišćenje. Prije uporabe sredstava za čišćenje uvijek koristite lopaticu za čišćenje. S njom možete očistiti i najsitniju nečistoću s površine ploče. Materijale koje je teško očistiti, poput rastopljene plastike, ulja ili slatke hrane, lakše ćete očistiti lopaticom za čišćenje. Lopaticu za čišćenje držite podalje od djece kako se ne bi ozljedila. Pazite da prilikom čišćenja ne ogrebete adhezivni silikon na rubovima ploče.

5.2 ODRŽAVANJE

Zamjena žarulje u pećnici

Najprije isključite aparat iz napajanja. Pećnica mora biti hladna. Nakon skidanja poklopca s prednje strane izvadite i sijalicu. Postavite novu sijalicu otpornu na 300°C na mjesto stare (230 V, 25 W, Type E14). Vratite zaštitni stakleni poklopac. Nakon ovog postupka Vaša je pećnica spremna za rad.

6. DIO: SERVIS I PRIJEVOZ

6.1 PROVJERE PRIJE NEGO SE OBRATITE SERVISU

Ako pećnica ne radi;

Možda je uređaj isključen iz napajanja ili došlo je do nestanka električne energije. Na modelima s vremenskim programatorom, možda je uzrok u neugodjenom vremenu.

Ako pećnica ne grije;

Možda je uzrok u neugodenoj temperaturi pomoći tipke za kontrolu topline.

Unutrašnja sijalice ne svijetli;

Prekontrolirajte napajanje.

Provjerite ispravnost sijalice. Ako su neispravne, zamijenite ih prema uputama.

Pečenje (ako donji-gornji grijач ne peče ravnomjerno);

Provjerite položaj polica, vrijeme pečenja i vrijednosti temperature prema uputama.

Ako osim ovih imate i drugih problema s Vašim proizvodom, molimo da se obratite ovlaštenom servisu.

6.2 INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Ako je potreban prijevoz;

Sačuvajte originalnu ambalažu i proizvod uvijek prevozite u originalnoj kutiji. Pridržavajte se znakova i uputa za prijevoz na kutiji.

Zalijepite gornje dijelove štednjaka, poklopce i ploče plamenika te rešetke za posude na površini za kuhanje. Između gornjeg poklopca i površine za kuhanje stavite papir, pokrijte poklopac i zalijepite ga sa stranicama pećnice.

Zalijepite karton ili papir na prednji stakleni poklopac u unutrašnjosti pećnice kako ne bi došlo do oštećenja uzrokovanih pomicanjem rešetke i plitkih posuda tijekom prijevoza.

Zalijepite i poklopce na bočnim stijenkama pećnice.

Ako nemate originalnu kutiju:

Poduzmite potrebne mjere za zaštitu vanjskih površina (staklenih i obojenih površina) štednjaka od udaraca.

7. DIO: ENERGETSKA UČINKOVITOST I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Uvoznik za RH:
Intronic d.o.o., Kovinska 28, 10090 Zagreb

Model samostojeći štednjak:

Ü[à} æé{ æ\æ		Quadro
Model		SSC-6004-06VC SSC-6004-06VC Silver
Vrsta pećnice		ELEKTRIČNA
Težina	kg	36
Potrošnja energije (električna energija) - konvencionalno zagrijavanje	kWh/ciklus	93,9
Indeks energetske učinkovitosti - uz ventilator		-
Energetski razred		A
Potrošnja energije (električna energija) - uz ventilator	kWh/ciklus	0,80
Broj šupljina		1
Izvor topline		ELEKTRIČNA
Zapremina	l	72
Ova pećница u skladu je s EN 60350-1		

Savjet za uštedu energije

Pećnica

- Jela kuhajte zajedno, ako je moguće.
- Neka vrijeme predgrijavanja bude kratko.
- Nemojte produžavati vrijeme kuhanja.
- Ne zaboravite isključiti pećnicu na kraju kuhanja.
- Nemojte otvarati vrata tokom perioda kuhanja.

7. DIO: ENERGETSKA UČINKOVITOST I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Uvoznik za RH:
Intronic d.o.o., Kovinska 28, 10090 Zagreb

Model samostojeći štednjak:

Robna marka		Quadro
Model		SSC-6004-06VC SSC-6004-06VC Silver
Vrsta ploče za kuhanje		Električna
Broj zona za kuhanje		4
Tehnologija zagrijavanja-1		Radijantna
Veličina-1	cm	Ø14,5
Potrošnja energije-1	Wh/kg	192,0
Tehnologija zagrijavanja-2		Radijantna
Veličina-2	cm	Ø14,5
Potrošnja energije-2	Wh/kg	192,0
Tehnologija zagrijavanja-3		Radijantna
Veličina-3	cm	Ø18,0
Potrošnja energije-3	Wh/kg	192,0
Tehnologija zagrijavanja-4		Radijantna
Veličina-4	cm	Ø18,0
Potrošnja energije-4	Wh/kg	192,0
Potrošnja energije ploče za kuhanje	Wh/kg	192,0
Ova ploča za kuhanje u skladu je s EN 60350-2		

Savjet za uštedu energije

Ploča za kuhanje

- Koristite posude s ravnim dnom.
- Koristite posude odgovarajuće veličine.
- Koristite posude s poklopcem.
- Količinu tečnosti ili masnoće svedite na minimum.
- Kada tečnost pada ključati, smanjite jačinu.

Quadro

www.quadro-electronics.com

Quadro

SAMOSTOJEĆI ŠPORET

Uputstva za upotrebu



CE

SSC-6004-06VC
SSC-6004-06VC Silver

Srpski

Poštovani kupci,

Naš cilj je da Vam ponudimo kvalitetne proizvode u skladu s Vašim očekivanjima koji su proizvedeni u modernim pogonima pri čemu posebnu pažnju posvećujemo ispitivanju kvaliteta.

Ovaj priručnik je pripremljen da bi Vam pomogao u upotrebi ovog kućanskog aparata koji je proizведен najsavremenijom tehnologijom, uz sigurnost i maksimalnu efektnost..

Pre upotrebe aparata, pažljivo pročitajte ova uputstva koja sadrže osnovne informacije za pravilno i sigurno postavljanje, održavanje i upotrebu, a za montiranje aparata obratite se najbližem ovlašćenom servisu.

**OVA UPUTSTVO JE OPŠTE I ODNOŠI SE NA VIŠE MODELAA.
ZBOG TOGA MOŽE DA SE DESI DA NEKE FUNKCIJE I OPISI
NISU DOSTUPNI ZA VAŠ MODEL.**

Izjava o usklađenosti

Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u naznačenim standardima.






SADRŽAJ

- 1 - Opis i dimenzije proizvoda
- 2 - Upozorenja
- 3 - Postavljanje i priprema za upotrebu
- 4 - Način upotrebe proizvoda (šporeta)
- 5 - Čišćenje i održavanje
- 6 - Servisiranje i prevoz
- 7 - Tehničke karakteristike

1. DEO: OPIS I DIMENZIJE PROIZVODA

OPIS:



Popis delova:

- 1- Poklopac šporeta
- 2- Površina za kuvanje
- 3- Upravljačka ploča
- 4- Ručka na vratima rerne
- 5- Poklopac fijoke (opcija)
- 6- Nivelirajuća nogica
- 7- Vrata pećnice
- 8- Posuda za pečenje
- 9- Žičana rešetka
- 10- Gornji grijач
- 11- Poklopac ventilatora
- 12- Sijalica rerne
- 13- Grejna ploča
- 14.-Vitrokeramička grejna ploča

MODEL	DIMENZIJE (cm)
SSC-6008-04VC Silver	60*60*85 / 60*60*90

2. DEO: UPOZORENJA

PRE UPOTREBE UREĐAJA PODUZMITE SVE VAŽNE BEZBEDNOSNE MERE I U CELINI PROČITAJTE OVA UPUTSTVA. ODLOŽITE OVA UPUTSTVA NA BEZBEDNO MESTO DA BI IH U SLUČAJU POTREBE MOGLI PONOVNO KORISTITI .

IVO UPUTSTVO JE NAMENJENO ZA VIŠE MODELIA. VAŠ UREĐAJ MOŽDA NEĆE DAIMA SVE KARAKTERISTIKE I FUNKCIJE KOJE SU OPISANE U UPUTSTVU.

Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste deca mlađa od 8 godina i osobe sa umanjenim telesnim, osetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje znanje i iskustvo za korišćenje aparata, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost ili ako od nje nisu dobile poduku o upotrebi aparata i opasnostima kojma mogu da budu izložena. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje uređaja ne sme da se poveri deci bez nadzora.

UPOZORENJE: Uređaj i dostupni delovi uređaja mogu da budu vrući za vreme rada. Nemojte da dodirujete vruće delove uređaja. Decu mlađu od 8 godina uvek držite dalje od uređaja bez obzira da li su pod stalnim nadzorom. Malu decu treba da držite podalje od uređaja.

UPOZORENJE: Opasnost od izbijanja požara: nemojte da stavljate ili ostavljate predmete na površinama za kuvanje ili pečenje.

UPOZORENJE: Ako primetite da je površina uređaja ili sam uređaj oštećen, isključite uređaj sa napajanja da bi izbegli opasnost od električnog udara.

Uređaj nije namenjen da radi na naponskom priključku koji ima eksterni "Tajmer" (odgođeno uključenje ili isključenje) ili na odvojenom sustavu spoljne kontrole.

Za vreme rada uređaja, njegovi delovi postaju vrući. Pazite da ne dotičete vruće delove i grejače elemente unutar prostora za pečenje ili grejače plohe.

Za vreme rada, ručke uređaja u određenom vremenskom razdoblju, u uvetima normalnog korišćenja isto mogu da budu ugrijane.

Za čišćenje staklene površine vrata ili drugih površina uređaja nemojte da koristite agresivna abrazivna sredstva, oštре ili metalne nožiće ili špahtle. To može da uzrokuje ogrebotine na staklu ili oštećenje površine uređaja.

Nemojte da koristite parne čistače za čišćenje uređaja.

2. DEO: UPOZORENJA

UPOZORENJE: Uverite se da je uređaj isključen sa napajanja, prezamene žarulje da bi se izbegla mogućnost strujnog udara.

OPREZ: Dostupni delovi uređaja mogu da zadrže toplotu za vreme rada uređaja. Pustite uređaj da se u potpunosti ohladi. Držite malu decu dalje od uređaja.

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za neprofesionalnu upotrebu u kućanstvu.

Nakon uklanjanja ambalaže proverite ima li ikakvih oštećenja. U slučaju oštećenja nemojte da koristite uređaj već se odmah obratite ovlašćenom servisu za održavanje. Materijal korišćen za ambalažu (najlon, spajalice, stiropor, itd.) može da bude opasan za decu i zato trebate odmah da ga uklonite.

Ugradnju i puštanja uređaja u rad mora da izvrši stručna i ovlašćena servisna osoba. Proizvođač ne odgovara za eventualnu štetu uzrokovanu pogrešnom montažom.

Pre priključivanja uređaja na električnu i gasnu mrežu, pažljivo proverite odgovara li mreža podacima navedenima na ambalaži i/ili na pločici s podacima na aparatu.

Ne uključujte aparat pre nego je u potpunosti ugrađen.

Ukoliko ne koristite uređaj uverite se da su sva dugmad okrenuta na vrednost 0 (isključeno).

Provjerite da kabl napajanja nije kojim slučajem ostao priklješten za vreme ugradnje uređaja.

Ako je kojim slučajem kabel napajanja oštećen, nikada ne menjajte kabl napajanja samostalno. U slučaju oštećenja kabela, obratite se ovlašćenom serviseru ili proizvođaču koji će da zameni kabel, kako bi se izbegle opasne situacije.

Poneki delovi uređaja mogu da zadrže toplotu duže vreme. Pustite uređaj da se u potpunosti ohladi.

Prilikom upotrebe drugih uređaja u blizini rerne, obratite pažnju da njihovi kabeli nisu u kontaktu s zagrejanim delovima rerne.

Upotreba uređaja dovodi do stvaranja toplote i vlage u prostoriji u kojoj je ugrađen. Obezbedite dobru ventilaciju prostorije: otvore za prirodno provetrvanje držite otvorenima ili postavite napravu za mehaničko prozračivanje (kuhinjski aspirator)

Vaš uređaj je proizveden i usklađen sa svim važećim lokalnim i međunarodnim standardima i propisima.

Održavanje i popravak uređaja poverite samo ovlašćenom serviseru.

Instalacija i popravak od strane neovlašćene osobe ili tehničara može da ugrozi vašu bezbednost. Opasno je na bilo koji način menjati ili modifikovati specifikacije uređaja.

Pre instalacije, proverite i obezbedite da su lokalni uveti distribucije (vrsta gase, tlak gase ili priključak napajanja i frekvencija) i zahtevi aparata međusobno potpuno usklađeni. Zahtevi i karakteristike napajanja i priključka gase (ukoliko postoje) ovog aparata navedeni su na natpisnoj pločici-nalepnici sa zadnje strane uređaja.

OPREZ: Ovaj uređaj je dizajniran samo za pripremanje hrane i namenjen je za unutarnju upotrebu i nesme da se koristiti u druge svrhe ili na bilo koji drugi način, kao što je upotreba u profesionalne svrhe, upotreba u neodgovarajućem prostoru ili u svrhu grejanja prostora.

2. DEO: UPOZORENJA

Nemojte da podižete ili premeštate uređaj povlačenjem ili dizanjem za ručku vrata.

Uvek poduzmite sve bezbednosne mere da bi obezbedili sigurnu upotrebu uređaja. Obratite pažnju na staklene delove koji mogu da se razbiju. Budite oprezni prilikom čišćenja i rukovanja staklenim vratima koja mogu da se razbiju. Oprezno rukujte sa priborom i posudama koje stavljate u uređaj da se staklo na vratima nebi razbilo.

Pazite da kabl napajanja nije pritisnut između uređaja i ugradbenih stenki prilikom instaliranja. Ako je kabl napajanja oštećen, mora da ga zameni proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili druga kvalifikovana i ovlašćena osoba da bi se sprečila opasnost od električnog udara ili požara.

Dok su vrata nerne otvorena, ne dopustite da se deca penju na vrata ili sede na njima.

Instalacijska Upozorenja

Nemojte da koristite uređaj pre nego što ga u potpunosti instalirate.

Pažljivo priključite vaš uređaj na uzemljenu utičnicu.

Uređaj mora da bude instaliran i stavljen u upotrebu od strane ovlašćenog servisera ili druge stručne osobe.

Ugradnju i puštanje uređaja u rad mora da izvrši stručan i ovlašćeni serviser prema uslovima danima u ovom uputstvu. Proizvođač ne odgovara za eventualnu štetu uzrokovana pogrešnom montažom.

Za modele s tajmerom: podesite vreme pre upotrebe nerne. U slučaju nestanka električne energije morate da ga podesite ponovo, jer u protivnom rerna neće raditi.

Za vreme rada uređaja, u prostoriji će da se formira toplota i vlaga. Temeljito prozračite prostoriju.

Vrednosti navedene na uređajima su vrednosti dobivene laboratorijskim ispitivanjima u skladu sa standardima. Moguće je njihovo odstupanje u zavisnosti o modelu.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može da nastane neispravnom instalacijom uređaja i instalacijom od strane neovlašćenih i nestručnih osoba.

Nakon uklanjanja ambalaže proverite ima li ikakvih oštećenja. U slučaju oštećenja nemojte da koristite uređaj već se odmah obratite ovlašćenom servisu za održavanje. Materijal korišćen za ambalažu (najlon, spajalice, stiropor, itd.) može da bude opasan za decu i zato trebate odmah da ga uklonite.

Zaštitite svoj uređaj od atmosferskih utečaja. Nemojte da ga izlaze spoljnim utecajima kao što su sunce, kiša, sneg, prašina itd.

Stenke ugradbenog ormara i okolni materijali moraju da budu u stanju izdržati temperature od min 100 °C.

Tokom korišćenja

Kada prvi put uključite rernu, osetiti ćete određeni miris koji dolazi iz izolacijskih materijala i grejačih elemenata. To je potpuno normalno. Iz tog razloga, pre početka normalne upotrebe rerne, pokrenite ju praznu na maksimalnoj temperaturi u trajanju od 45 minuta. Istovremeno prozračujte prostor u kojem je uređaj ugrađen.

Tokom korišćenja, spoljne i unutrašnje površine nerne biti će zagrejane. Kada otvarate vrata nerne, odstupite korak natrag da bi izbegli mlaz vruće pare koja izlazi iz prostora nerne. Postoji opasnost od opekline.

2. DEO: UPOZORENJA

Ne odlažite ili stavljajte zapaljive materijale u rernu ili u blizini rerne kada je uređaj u radu.

Uvek koristite zaštitne rukavice kada uklanjate i menjate hranu u rerni.

Ne ostavljajte uređaj bez nadzora ako za pečenje koristite mast ili ulje. Usled zagrevanja u rerni, mast ili ulje mogu da se zapale i uzrokuju požar. Nikad nemojte takav požar da gasite vodom. Da bi ugasili takav požar, pokrijte posudu pokrivačem da bi nastali plamen ugasili sprečavanjem dovoda kiseonika. Odmah isključite rernu sa napajanja.

Ako uređaj nećete da koristite duže vreme, odspojite ga sa električnog napajanja. Postavite glavni prekidač (osigurač) u isključen položaj. Također, kada ne koristite uređaj, zatvorite gasni ventil (ako uređaj koristi gas).

Obratite pažnju da kada se uređaj ne koristi, da su sve kontrole u položaju "0" (stop).

Police, rešetke i tave unutar prostora za pečenje kada se izvuku mogu biti nestabilne i pod ugлом. Pazite da ne dođe do izljevanja vrućeg ulja iz posude za pečenje.

Kada se vrata otvorena ili plitke tave izvučene, na njih nemojte da stavljate nikakve predmete. Može da dođe do prevrtanja stvari ili oštećenja vrata.

Ne stavljajte teške ili zapaljive stvari (najlon, plastične vrećice, papir, platno ... itd) u prostor rerne. To uključuje i posuđe s plastičnim priborom (npr. ručke).

Nemojte da vešate ručnike, krpe ili odeću na aparat ili njegovih ručke.

Tokom čišćenja i održavanja

Uvek isključite aparat pre čišćenja ili održavanja uređaja. Nakon instalacije uređaja to možete da učinite prebacivanjem glavnog prekidača (osigurača) u isključen položaj.

Nemojte da uklanjati dugmad ili tastere na kontrolnoj ploči za vreme čišćenja kontrolne ploče.

**DA BI SE ODRŽALA EFIKASNOST I BEZBEDNOST UPOTREBE VAŠEG UREĐAJA,
PREPORUČAMO VAM DA UVEK KORISTITE ORIGINALNE REZERVNE DELOVE.**

**NAŠA PREPORUKA JE DA U SLUČAJU NEISPRAVNOSTI UREĐAJA UVEK
KONTAKTIRATE OVLAŠĆENI SERVIS.**

3. DEO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPOTREBU

Ovaj savremen, funkcionalan i praktičan šporet, proizveden pomoću najkvalitetnijih materijala i delova, udovoljiti će svim Vašim zahtevima. Obavezno pročitajte ova uputstva kako ne biste imali problema i kako biste postigli najbolje rezultate. Sledеće informacije bitne su za pravilno postavljanje i procese rada šporeta. Naša preporuka je da se za instalaciju uređaja obratite ovlašćenom serviseru.

3.1 INSTALACIJA ŠPORETA

Posebnu pažnju obratite na dole navedene faktore tokom instalacije šporeta da biste sprečili eventualne probleme i situacije koje bi mogле kasnije da se dese.

Šporet može da bude smešten u blizinu nameštaja, ali pod uslovom da prostor gde je šporet postavljen, visina nameštaja ne prelazi visinu ploče šporeta.


Obratite pažnju da šporet ne postavljate u blizinu frižidera i lako zapaljivih materijala kao što su zavese.

Preporučuje se da između zadnje strane šporeta i zida ostavite bar 2 cm slobodnog prostora radi cirkulacije vazduha.

Nameštaj koji se nalazi u blizini šporeta mora da bude proizveden od materijala otpornog na toplotu veću od 50 stepeni C.

Ukoliko je visina kuhinjskog nameštaja veća od posude postavljene na šporet udaljenost nameštaja od šporeta mora da bude minimalno 11 cm.

Minimalna visina od posude postavljene na šporet i kuhinjskog ormarića ili kuhinjske nape je 650 mm kao što je prikazano na slici. Ukoliko posuda nije smeštena na šporet minimalna visina mora da bude 700 mm.



3. DEO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPOTREBU

3.2 PODEŠAVANJE NIVELIRAJUĆIH NOGICA

Šporet stoji na 4 podesive nivelerajuće nogice. Pošto su nogice podešene nisko, proverite njihovu ujednačenost pre postavljanja šporeta. Podešavanje se provodi okretanjem nivelerajućih nogica u smeru kazaljke na satu. Podešavanjem šporet može da se povisi za najviše 15 mm. Ako su nivelerajuće nogice dobro podešene, šporet ne sme da se premjšta povlačenjem, nego podizanjem.

3.3 ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK I SIGURNOST

Za vreme izvođenja električnog priključka, obavezno se pridržavajte sledećih uputstava:

- Kabl za uzemljenje mora da bude spojen na terminal za uzemljenje. Ako na mestu postavljanja šporeta nema odgovarajuće uzemljene električne utičnice u skladu s propisima, odmah se obratite ovlašćenom serviseru.
- Uzemljena električna utičnica mora da se nalazi u blizini aparata. Nemojte da koristite produžni kabl.
- Dovodni kabl ne sme da dodiruje zagrejane površine proizvoda.
- U slučaju oštećenja kabla, svakako se обратите kvalifikovanom serviseru. Kabl sme da zameni samo ovlašćeni serviser.
- Neispravan električni priključak može da uzrokuje oštećenje proizvoda. Tako uzrokovano oštećenje nije pokriveno garancijom.
- Šporet je podešen za rad na mreži od 220-240 volta i 380-415V 3N (3 faze) napona. Ako se mreža razlikuje od navedene vrednosti, odmah se obratite ovlašćenom servisu. Električni kabl ne sme da dodiruje zagrejane površine proizvoda. Električni kabl ne sme da dodiruje zadnju stranu proizvoda. U suprotnom moguće je oštećenje električnog kabla. Na taj način može da dođe do kratkog spoja.
- Osigurač u strujnom krugu mora da ima otvoreni kontakt od najmanje 3 mm, proračunate jačine struje 32A i produženog delovanja.
- Uređaj je predviđen za fiksni priključak na izvor napajanja. Priključak uređaja na izvor napajanja prepustite ovlašćenom serviseru.
- Osigurajte da je šporet priključen na napajanje preko odvajajućeg osigurača koji poseduje minimalni razmak kontakta od 3mm na svim aktivnim fazama. Takva instalacija mora da bude izvedena prema pravilima struke i važećim standardima.

3. DEO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPOTREBU


- Za fiskno spajanje kabla korstite tip kabla H05VV, H05V2V2 ili H05RR.
- Za fiksno spajanje kabla korstite veličinu kabla 3x2,5mm² ili 3x4mm² zavisno o snazi uređaja i uputstvima na zadnjoj strani uređaja.
- Zavisno o tipu modela uređaja, neki uređaji mogu da budu priključeni sa posebnim utikačem (npr. Perilex ili Norplug), Ako je to potrebno zamenite delove sa originalnim rezervnim delovima.
- Koristite 16A/400V 5 pin za Perilex utikač i 25A/250V za Norplug utikač.
- Navedeni utikači mogu da se koriste samo u nekim zemljama.

Snaga	Voltaža	Debljina kabla
5000-10600W	380/400/415V	5x1,5mm ²
5000-8600W	220V	3,2,5mm ²
=8600W	220V	3x4mm ²
5000-9000W	230V	3x2,5mm ²
=9000W	230V	3x4mm ²
5000-9500W	240V	3x2,5mm ²
=9500W	240V	3x4mm ²

3. DEO: POSTAVLJANJE I PRIPREMA ZA UPOTREBU

OPŠTA UPOZORENJA I MERE OPREZA

- Vaš šporet proizведен je u skladu sa siguronosnim uputstvima za električne aparate. Održavanje i popravke sme da izvodi isključivo za to ovlašćeni kvalifikovani stručnjak školovan od strane proizvođača. Postavljanje i popravke koji nisu u skladu sa sledećim pravilima mogu da budu opasni.
- Za vreme rada šporeta dolazi do zagrevanja njegovih spoljnih površina. Unutrašnji zidovi rerne, delovi koji osiguravaju toplotu i para koja izlazi izuzetno su vrući. Čak i kada isključite šporet, spomenuti delovi ostaju zagrejani još neko vreme. Nemojte da dirate zagrejane površine. Decu držite podalje od šporeta.
- Nemojte da ostavljajete šporet bez nadzora kada kuvate s krutim ili tečnim masnoćama. U slučaju ekstremnog zagrevanja, masnoće mogu da se zapale. Zapaljenu masnoću ne polivajte vodom. Da biste ugasili nastali plamen, posudu pokrijte poklopcom i isključite šporet.
- Rerna i prekidači za podešavanje toploće moraju da budu podešeni, a sat rerne programiran za pečenje u rerni. U suprotnom rerna neće da radi.
- Na otvorena vrata rerne ili fijoke nemojte da stavljate nikakve predmete. Vrata mogu da se slome ili bi moglo da dođe do poremećaja ravnoteže šporeta.
- U donju fijoku šporeta nemojte da stavljate teške ili zapaljive predmete (najlon, plastične kesice, papir, tkaninu...).
- Kada šporet nije u upotrebi, isključite ga sa napajanja i zatvorite gasni ventil. Zaštite šporet od atmosferskih uticaja. Nemojte da ga ostavljate na suncu, kiši, snegu, prašini, itd.




4. DEO: UPOTREBA ŠPORETA

4.1 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Širina 60cm


Donji grejač	1100 W
Gornji grejač	1200 W
Grill	1400 W
Turbo grejač	2000 W

4.2 IZGLED I KARAKTERISTIKE KONTROLNE PLOČE




4.3 UPOTREBA ELEKTRČNIH PLOČA I VITROKERAMIČKIH PLOČA

Električnom pločom upravlja se prekidačem sa 7 stepeni jačine. "0" znači da je ploča isključena. Upotreba ostalih 6 stepeni objašnjena je dole.



- 1 Održavanje toplote
- 2-3 Zagrevanje slabom jačinom toplote
- 4-5-6 Kuvanje – pečenje i vrenje

Gornji deo električne ploče presvučen je zaštitnim materijalom otpornim na topotu. Prekidač električne ploče uključite na "3" i pustite kuhalo da radi 5 minuta zbog sagorevanja i učvršćivanja zaštitnog sloja prilikom prve upotrebe. Za vreme upotrebe električne ploče, koristite posude za kuvanje sa ravnim i glatkim dnom. Najefektniji rad električne ploče za kuvanje postiže se upotrebo posuda odgovarajuće veličine i ravnog i glatkog dna. Na veliku ploču ne bi smeće da se stavljuju male posude jer time dolazi do gubitka toplote i rasipanja energije.



Po završetku kuvanja, uverite se da ste okretni kontrolni taster korišćene grejne ploče okrenuli na "0" poziciju. Nakon što isključite šporet, nemojte da dodirujete ploče još neko vreme dok se u potpunosti ne ohlade. Držite decu dalje od šporeta.

Nakon upotrebe, očistite šporet mokrom krpom. Ukoliko je jako prljav za čišćenje koristite vodu razređenu s odgovarajućim sredstvom za čišćenje. Da biste ubrzali sušenje, možete nakratko ponovo da uključite šporet.

KORIŠĆENJE PROIZVODA

Funkcije rerne

* Funkcije vaše rerne se mogu razlikovati u zavisnosti od modela vašeg proizvoda.



Funkcija statičko pečenje

Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, donji i gornji grejač će početi da rade.

Funkcija statičko pečenje emituje toplotu, obezbeđujući jednako spremanje hrane sa donje i gornje strane. To je idealno za pripremu kolača, torti, pečene testenine, lazanje i pice. Preporučuje se predzagrevanje rerne tokom 10 minuta i najbolje se priprema kada se u ovoj funkciji koristi jedna polica istovremeno.



Funkcija donji grejač

Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, donji grejač će početi da radi. Funkcija donji grejač je idealna za pečenje pice, jer se toplota podiže sa dna rerne i zagreva hranu nagore. Ova funkcija je podesna za podgrevanje, a ne za kuvanje hrane.



Funkcija gornji grejač

Termostat i svetiljka za upozorenje na rerni će se uključiti, gornji grejač će početi da rade.

Kod ovog tipa pripreme hrane, toplota koja dolazi od gornjeg grejača peče gornju stranu hrane. Funkcija gornji grejač je idealna za prženje gornje strane već pripremljene hrane i za zagrevanje hrane.

4.4.4 Pribor za rernu

Osim tacni za pečenje te rešetke za pečenje na žaru i ražnja za piletinu koje ste dobili zajedno s rernom, možete da koristite i staklene posude, kalupe za kolače, posebne plitke posude prikladne za rernu koje možete da nabavite u prodavnicama. Obratite pažnju na informacije proizvođača vezane uz proizvod. Ako koristite male posude, posudu stavite na sredinu rešetke za pečenje. Prilikom upotrebe emajliranog posuđa obvezno se pridržavajte sledećih uputstava.

Ako hrana koja se priprema u rerni ne pokriva plitka posuda u celini, ili ako je hrana izvađena iz zamrzivača, ili se plitka posuda koristi za sakupljanje sokova iz pečenja, na plitkoj posudi se opažaju promene do kojih dolazi zbog visoke temperature tokom pečenja.


Posuda poprima početni izgled tek nakon što se ohladi. Radi se o normalnoj fizikalnoj pojavi zbog toplote.

Vruću plitku posudu ili posudu nemojte da stavljate odmah na hladno mesto ili vodu ako se radi o staklenoj posudi. Ne stavljajte ih na hladno i vlažno tlo. Stavite ih na suvu kuhinjsku krpnu ili podmetač i pustite da se polako ohlade. U suprotnom, staklo bi moglo da pukne. Ako želite grill, preporučujemo da koristite rešetku isporučenu zajedno sa šporetom. (Ako Vaš proizvod sadrži ovaj pribor) Na taj način, masnoća koja prska i kapa neće da zaprlja unutrašnjost rerne. Ako želite da koristite veliku žičanu rešetku, stavite plitku posudu na jednu od nižih vodilica za sakupljanje masnoće. Radi lakšeg čišćenja stavite i malo vode.

Za pečenje na žaru koristite četvrtu i petu visinu, a rešetku namastite kako se hrana ne bi zalepila za rešetku.


Pečenje na ražnju (opcija)

Izvadite spojnice nakon što ste otpustili šarafe i postavite pile na ražanj. Zatim, vratite spojnice na ražanj i zabodite ih u pile. Pritegnite šarafe. Pre izvođenja bilo koje od radnji opisanih u nastavku, funkcija pečenja na ražnju mora da bude isključena. Plitku posudu stavite na drugu policu, a držać ražnja postavite u otvore na posudi kao što je to prikazano na slici. Neki proizvodi isporučuju se s rešetkom nosačem ražnja umesto držača pa posuda može da se stavi na prvu policu. U tom slučaju, potpornu rešetku stavite na treću visinu. Pre postavljanja vrha ražnja u otvor na zadnjoj ploči rerne, okrenite mali metalni poklopac tako da vidite otvor.




Postavite vrh ražnja u otvor na zadnjoj ploči rerne i čvrsto postavite vrh ražnja na potpornom nosaču ili rešetki. Vrh ražnja mora čvrsto da legne u otvor.

Tokom pečenja na ražnju, drška ražnja ne sme da bude montirana, a vrata rerne moraju da budu zatvorena.



Smestite rešetku pravilno unutar prostora rerne, umetnite na željenu razinu vodilice i gurnite rešetku do kraja.

UPOZORENJE - Postavite rešetku korektno u bilo kojem odgovarajućem postoljem u pećnicu i gurnite je do kraja.



5. DEO: ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

5.1 ČIŠĆENJE

Pre čišćenja svi prekidači moraju da budu isključeni, a šporet potpuno ohlađen. Isključite šporet iz napajanja.

Proverite jesu li sredstva za čišćenje koja nameravate da koristite prikladna i preporučena u tu svrhu od strane proizvođača. Nemojte da koristite nagrizajuće kreme, abrazivne praškove za čišćenje, debelu žičanu vunu ili tvrde alate jer biste njima mogli da oštetite površine šporeta. U slučaju zapaljenja tečnosti prolivenih po rerni, moguće je oštećenje emajliranih površina. Odmah obrišite prolivenu tečnost.

Čišćenje unutrašnjosti rerne

Isključite šporet iz mreže pre čišćenja

Unutrašnjost emajlirane rerne najbolje se čisti ako je rerna topla. Nakon svake upotrebe rerne, obrišite njenu unutrašnjost mekom tkaninom koju ste navlažili u vodi s deterdžentom. Zatim je još jednom obrišite mokrom krpom i na kraju suvom. S vremena na vreme rernu morate temeljito da očistite posebnom tečnošću za čišćenje. Nemojte da koristite suva sredstva kao ni sredstva u prahu.

Čišćenje vitrokeramičke ploče

Pre početka čišćenja pričekajte da se vitrokeramička ploča u potpunosti ohladi. Sredstva za čišćenje ne smeju da sadržavaju nikakve čestice koje bi mogle da oštete ploču. Koristite tečna ili kremasta sredstva za čišćenje.

Površina vitrokeramičke ploče mora da se čisti hladnom vodom i osušiti s mekom krpom ne ostavljajući pritom nikakve ostatke sredstava za čišćenje na površini ploče. Slatku hrancu očistite odmah nakon što je prolivena po ploči tj. pre nego se ploča ohladi. Sunderi s čeličnim vlaknima mogu da oštete vitrokeramičko staklo. Prašinu s površine ploče obrišite vlažnom krpom. Promena boje na keramičkoj površini ne utiče na strukturu ploče kao ni na vek trajanja vitrokeramike.

Promena boje ploče može da bude uzrokovana nečišćenjem ostataka hrane, erozijom posuda koje koristite ili korišćenjem nedozvoljenih sredstava za čišćenje. Pre upotrebe sredstava za čišćenje uvek koristite lopaticu za čišćenje. S njom možete da očistite i najsitniju nečistoću s površine ploče. Materijale koje je teško očistiti, poput rastopljene plastike, ulja ili slatke hrane, lakše ćete da očistite lopaticom za čišćenje. Lopaticu za čišćenje držite dalje od dece kako se ne bi ozledila. Pazite da prilikom čišćenja ne ogrebete adhezivni silikon na krajevima ploče.

5.2 ODRŽAVANJE

Zamena sijalica u rerni

Zamenu sijalice trebao bi da obavi ovlašćeni serviser. Najpre odspojite uređaj iz napajanja i pustite ga da se ohladi. Kad ste skinuli poklopac ispred sijalice, izvadite sijalicu iz njenog ležišta. Postavite novu sijalicu otpornu na temperaturu od 300°C; sijalicu nabavite u ovlašćenom servisu; postavite je na mesto stare. Zatim vratite zaštitni poklopac. Nakon ovog postupka Vaša je rerna spremna za rad. Simbol na sijalici treba da bude sledeća: 230V, 25Watt, tip E14.

6. DEO: SERVIS I PREVOZ

6.1 PROVERITE PRE NEGO SE OBRATITE SERVISU

Ako rerna ne radi;

Možda je uređaj isključen iz napajanja ili je došlo do nestanka električne energije. Na modelima s vremenskim programatorom, možda je uzrok u nepodešenom vremenu.

Ako rerna ne greje;

Možda je uzrok u nepodešenoj temperaturi pomoću tastera za kontrolu topote.

Unutrašnja sijalica ne svetli;

Prekontrolišite napajanje.

Proverite ispravnost sijalice. Ako su neispravne, zamenite ih prema uputstvima.

Pečenje (ako donji-gornji grejač ne peče ravnomerno) ;

Proverite položaj polica, vreme pečenja i vrednosti temperature prema uputstvima.

Ako osim ovih imate i drugih problema s Vašim proizvodom, molimo da se obratite ovlašćenom servisu.

6.2 INFORMACIJE O PREVOZU

Ako je potreban prevoz;

Sačuvajte originalnu ambalažu i proizvod uvek prevezite u originalnoj kutiji. Pridržavajte se znakova i uputstava za prevoz na kutiji.

Zalepite gornje delove šporeta, poklopce i ploče plamenika te rešetke za posude na površini za kuvanje. Između gornjeg poklopca i površine za kuvanje stavite papir, pokrijte poklopac i zalepite ga sa stranicama rerne.

Zalepite karton ili papir na prednji stakleni poklopac u unutrašnjosti rerne kako ne bi došlo do oštećenja uzrokovanih pomeranjem rešetke i plitkih posuda tokom prevoza.

Zalepite i poklopce na bočnim zidovima rerne.

Ako nemate originalnu kutiju:

Preuzmite potrebne mere za zaštitu spoljnih površina (staklenih i obojenih površina) šporeta od udaraca.

7. DIO: ENERGETSKA EFIKASNOST I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Uvoznik za RS:

Sintronic d.o.o., Slobodana Đurića bb, Zemun-Altina, Republika Srbija

Model samostojeći štednjak:

Marka		Quadro
Model		SSC-6004-06VC SSC-6004-06VC Silver
Tip rerne		ELEKTRIČNA
Težina	kg	39+/-2)
Indeks energetske efikasnosti - standardna		93,9
Indeks energetske efikasnosti - sa ventilatorom		-
Energetska klasa		A
Potrošnja energije (struje) - standardna	kWh/ciklus	0,80
Potrošnja energije (struje) - sa ventilatorom	kWh/ciklus	-
Broj otvora		1
Izvor toplosti		ELEKTRIČNA
Zapremina	l	72
Ova rerna je u skladu sa EN 60350-1		

Saveti za uštedu energije

Rerna

- Jela spremajte zajedno, ako je moguće.
- Održavajte kratko vreme predzagrevanja.
- Nemojte da produžavate vreme pečenja.
- Nemojte da zaboravite da isključite rernu na kraju kuvanja.
- Nemojte da otvarate vrata rerne tokom perioda kuvanja.

7. DIO: ENERGETSKA EFIKASNOST I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Uvoznik za RS:

Sintronic d.o.o., Slobodana Đurića bb, Zemun-Altina, Republika Srbija

Model samostojeći štednjak:

Marka		Quadro
Model		SSC-6004-06VC SSC-6004-06VC Silver
Tip ploče za kuvanje		Električna
Broj zona za kuvanje		4
Tehnologija grejanja 1		Radijantna
Veličina 1	cm	Ø14,5
Potrošnja energije 1	Wh/kg	192,0
Tehnologija grejanja 2		Radijantna
Veličina 2	cm	Ø14,5
Potrošnja energije 2	Wh/kg	192,0
Tehnologija grejanja 3		Radijantna
Veličina 3	cm	Ø18,0
Potrošnja energije 3	Wh/kg	192,0
Tehnologija grejanja 4		Radijantna
Veličina 4	cm	Ø18,0
Potrošnja energije 4	Wh/kg	192,0
Potrošnja energije kod ploče za kuvanje	Wh/kg	192,0
Ova ploča za kuvanje je u skladu sa EN 60350-2		

Saveti za uštedu energije

Ploča za kuvanje

- Koristite posuđe za kuvanje sa ravnim dnom.
- Koristite posuđe za kuvanje odgovarajućih dimenzija.
- Koristite posuđe za kuvanje sa poklopcem.
- Smanjite količinu tečnosti ili masti.
- Kada tečnost počne da ključa, smanjite temperaturu.

Quadro

www.quadro-electronics.com

52271119